DJ-TX31 セットモードの各機能について

DJ-TX31 は用途に合わせて正しく、より使いやすくするためにカスタマイズすることができます。起動中に設定を変更したときは電源を入れ直してください。

[DJ-TX31 設定スイッチ機能 の 説明]

1: VOX 機能(設定スイッチ MODE 4)

設定値 ON/OFF (初期値 OFF)

[PTT]キーを押さなくても自動的に送受信を切り替えられる機能です。マイクに音声が入れば送信、音声が無くなれば受信に切り替わります。ハンズフリーでの通話が可能になり両手が使えないときに便利です。

- 注)・VOX 機能は一部のオプションマイクでは使用できません。取扱説明書のオプション一覧表をご覧ください。
- ・音声以外で送信してしまうような騒音の大きい場所では、この機能はご使用になれません。
- ・VOX 機能を使うと、通話を始めても送信するまでに多少時間がかかるため、音声の始めが途切れる場合があります。

2: ビープ 音(設定スイッチ MODE 5)

設定値 ON/OFF (初期値 ON)

ビープ音(キー操作音など)の ON/OFF を設定します。

注)「OFF」にすると、すべてのビープ音(キー操作音、各種アラーム音、エンドピー音)が鳴らなくなります。

<u>3: コンパンダー</u> 機能 (設定スイッチ MODE 6)

設定値 ON/OFF (初期値 ON)

コンパンダー機能を ON に設定すると、音声通話の明瞭度を上げる(「サー」というバックノイズを低減する)ことができます。

注)コンパンダー機能のないトランシーバーと通話する場合には、コンパンダー機能はOFFにしてください。

4: エンドピー 機能(設定スイッチ MODE 7)

設定値 ON/OFF (初期値 OFF)

送信終了の合図([PTT]キーを離したとき)の「ピッ」音の ON/OFF を設定します。

<u>5: コールバック 機能</u>(設定スイッチ MODE 8)

設定値 ON/OFF (初期値 OFF)

送信中自分の声をイヤホンで聞くことができる機能です。周辺の騒音が大きいときなど、本機能を ON にすると通話しやすく感じられる場合があります。

注)スピーカマイク使用時にコールバック機能を ON に設定すると、ハウリングを起こして正常に使えなくなります。

<u>6: バッテリーセーブ (BS) 機能</u>(設定スイッチ MODE 9)

設定値 ON/OFF (初期値 ON)

待ち受け受信時に動作して電池消費を最小に抑えるバッテリーセーブ機能は、通話の始めの一部が途切れる「頭切れ」の原因の一つになります。 これを無くすためにバッテリーセーブ機能を解除できますが、電池の消費が早くなるためご注意ください。

7: 電池選択機能 (設定スイッチ MODE 10)

設定値 アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池(初期値 アルカリ乾電池) 減電池表示機能を正しく動作させるため、使用する電池の種類を選択します。

8: PTT ホールド(PH) 機能

設定値 ON/OFF (初期値 OFF) (設定スイッチ CH 6)

[PTT]キーを一度押すと送信を継続、もう一度[PTT]キーを押すと受信待ち受け状態になります。この機能を ON にすると送信中に [PTT]キーを押し続けていなくても済むので、一回の通話で話す内容が長くなるような現場では、これを ON にしておくと便利に使えます。キーロック機能が無いマイクアクセサリーでロックの代用として使うこともあります。

※VOX 機能との併用はできません。

注)PTT ホールド機能は一部のオプションマイクでは使用できません。取扱説明書のオプション一覧表をご覧ください。